

Protocolo de Comunicação Bematech MP-4200 TH

Caso esteja tendo algum tipo de retorno de erro, ao utilizar a comunicação via dll da Bematech MP-4200 TH, verifique o protocolo de comunicação que está configurado na impressora, para verificar desligue a impressora e ligue novamente com o botão de avanço de papel pressionado, aperte novamente o avanço para confirmar a impressão da configuração. Procure por "Conjunto de Comandos" o Correto é **BEMATECH**, caso esteja **ESC/POS** é preciso que isso seja alterado, isso pode ser feito via teclado da impressora ou via software.

O fabricante da impressora disponibiliza um passo a passo de como realizar essa configuração manualmente: <http://partners.bematech.com.br/bemacast/Paginas/post.aspx?idPost=5815>

Abaixo uma imagem de onde realizar a configuração utilizando o aplicativo disponibilizado pelo fabricante.



Bematech Printers User Software v2.7.0

MP4200

Min The of S solu

ERS

Impressão **Bitmap & Logo** **Código de barras** **Configuração**

Comandos Adicionais

Buzzer

Tempo ligado: 500 ms Tempo desligado: 500 ms

Beeps: 10 **Aplicar**

Buzzer Após Corte(Esc/Bema)

☐ Ativar ☒ Desativar

☒ Interno ☐ Externo

500 ms **Aplicar**

Botões do painel

☐ Habilitar ☒ Desabilitar **Aplicar**

Gaveta

Pino Alto

☒ Aberto ☐ Fechado

Configuração

☐ Ativar ☒ Desativar

Gaveta-1 **Gaveta-2**

Abrir **Abrir**

Sensor de pouco papel

☐ Habilitar ☒ Desabilitar **Aplicar**