

# Equipamento ECF com data/hora divergente! [XX/XX/XXXX]

Erro ocorre ao entrar após entrar no ponto de venda, logar com usuário e realizar venda:

Solução:

1. Feche o Ponto de Venda;
2. Ajuste o horário do Windows para ficar igual ao horário do ECF; (Se achar necessário verificar com interventor técnico);

Reabra o sistema e realize a venda novamente.