Milersoft

Configuração da impressora Daruma FS 800i (MFD Blindada)

1. Localizar em c:\Windows\system32 ou em c:\Windows\sysWOW64 o arquivo DARUMAFRAMEWORK.XML.
2. Click com botão direto do mouse e escolha Editar.
3. Com o Bloco de notas aberto localize a tag.
4. Localize a tag "SCU".
5. Modifique a linha "Habilitar" de 0 para 1
6. Ficando como exemplo abaixo;

```
<SCU>
  <DocOrigem>0</DocOrigem>
  <Habilitar>1</Habilitar>
```